



Anschluss Zähler mit S0-Ausgang (elektrisch passiv)

- IFS benötigt eine externe Speisung 24VAC (z.B. 00376231)
- Die richtige Polung (S0+/S0-) ist zu berücksichtigen

Anforderungen an den Impulsgeber

- Impulsdauer min. 30 ms / Impulsfrequenz 0-16 Hz
- Puls kabel bis max. Durchmesser 2 mm und max. 10 m Länge

Montagehinweise IFS radio4

- Die beiden Klemmen IMPULS INPUT dürfen keinesfalls mit Spannung versorgt werden
- Frostgeschützt, spritzwassergeschützt und trocken
- Jederzeit leicht zugänglich (von vorne frei, nach unten min. 3 cm Freiraum)
- Abstand zu Störquellen (Stromkabel, Pumpensteuerungen) min. 15 cm
- Nicht in Elektroverteilkästen montieren

Die Originalmontageanleitung ist zu beachten. Anschluss durch Elektriker.

	Urdorf	043 455 65 00	Anlage:	V 1.0 01.12.2022
	Münchenstein	061 337 20 00		
	Niederwangen	031 980 49 49	EcoCount SL mit IFS radio 4	
	Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50		